

Технический райдер. DJ Chensky

Комплект оборудования, необходимый для выступления:

ПРОИГРЫВАТЕЛИ:

- 2х – Виниловый проигрыватель Technics SL 1200/1210 (модели mk2/mk3/mk3D и выше). Другие модели проигрывателей **КАТЕГОРИЧЕСКИ** не допускаются.

МИКСЕРНЫЙ ПУЛЬТ:

- 1х – Микшерный пульт RANE 70 / 70 (A-Trak Edition) или Pioneer DJM S7 / S9 / S11. При возможности предоставить любое оборудование, предпочтение отдается микшерному пульту RANE.

МОНИТОРНАЯ СИСТЕМА:

- от 1х – Монитор любой фирмы. **ОБЯЗАТЕЛЬНО** тип «FULL RANGE»
Расположение с правой стороны артиста. Монитор должен спокойно «перекрывать» порталную акустику площадки.

Подключение оборудования:

- Проигрыватели должны быть закоммутированы **аналоговым** способом (через RCA подключение)
- Мониторная система должна быть подключена в Booth OUT выход микшерного пульта диджея.

Дополнительные требования к техническому райдеру:

- DJ стол или кофр или устойчивая поверхность.
ОБЯЗАТЕЛЬНО: Высота - **85-95см** / Длина – не менее **90см** / Ширина – не менее **60см**.
КАТЕГОРИЧЕСКИ не допускаются столы слишком высокие или слишком низкие поверхности.
- Стол должен обладать свободным местом для размещения ноутбука и прочего оборудования артиста.
- **ОБЯЗАТЕЛЬНО:** 3 розетки (без учета розеток под райдерный комплект)
- Все оборудование, предоставляемое организатором, должно быть в исправном состоянии. **ВАЖНО:** при предоставлении винилового проигрывателя, убедитесь, что он исправно работает, «питч не плавает» (распространенная проблема)
- Необходим **саундчек**, не позже чем за 1 час до начала выступления. **Предпочтительно** – по прибытию в город.

Если вы испытываете трудности с выполнением технического райдера, свяжитесь для выяснения дополнительной информации. Возможно, мы сможем найти компромисс.

КОНТАКТЫ:

+79896144579 – Владимир
TG: @chensky_cl